

Funktionsanleitung  
für das Modell:

**Funky**



*signature*<sup>®</sup>  
bewegende Formen



**Schritt 1:**

Kissen beiseite legen. Den Auszug am Frontbrett leicht anheben und ganz nach vorne herausziehen.



**Schritt 2:**

Rücken nach vorne entriegeln und ganz nach hinten umlegen. Die Sitzfläche umklappen.



**Schritt 3:**

Relaxposition. Der Rücken ist mehrfach verstellbar. Dazu das Rückenteil nach oben anheben bis zur gewünschten Position. Für die Schlafposition den Rücken ganz nach oben entriegeln und flach hinlegen.

## Wissenswertes:

Für mehr Komfort und Hygiene empfehlen wir eine passende Baumwollauflage zu verwenden. Klimaregulierend, bis 90° waschbar und allergikertauglich.

### Abziehbare Bezüge:

Gerne leistet Ihnen Ihr Händler Hilfestellung beim Abziehen des Bezuges.

### Reinigungs- und Pflegeset:

Speziell auf Ihren Bezug (Stoff oder Leder) abgestimmte Produkte finden Sie auf

**[www.signet.moebelpflegeshop.de](http://www.signet.moebelpflegeshop.de)**.

Die Signet Kollektion wird ausschließlich in Deutschland gefertigt.

Alle Produkte sind schadstoffgeprüft und für ihre herausragende Qualität mit dem RAL-Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel (DGM) ausgezeichnet.



*signet*®  
bewegende Formen

[info@signet-moebel.de](mailto:info@signet-moebel.de)

[www.signet-moebel.de](http://www.signet-moebel.de)